

**Инструкция по эксплуатации
ПО «СКАДА-НЕВА»**

Аннотация

Настоящий документ содержит информацию, необходимую для эксплуатации ПО «СКАДА-НЕВА», в том числе описание ПО, информацию о назначении ПО, описание основных компонентов платформы и действий, которые пользователь может выполнять при помощи платформы.

Содержание документа

Аннотация	
Содержание документа.....	
Описание и назначение ПО	
Основные компоненты платформы.....	
Контакты.....	

Описание и назначение ПО

ПО «СКАДА-НЕВА» (далее — программа, ПО) — программное обеспечение, которое предназначено для разработки и обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления. ПО может быть использовано для создания автоматизированных систем в различных отраслях промышленности.

ПО «СКАДА-НЕВА» обеспечивает интеграцию всех компонентов ПТК «НЕВА» разработки ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ», а также оборудования и ПО других производителей в единую автоматизированную систему.

ПО «СКАДА-НЕВА» обеспечивает реализацию функций:

- сбор и отображение данных текущего режима работы объекта мониторинга или управления;
- сбор и анализ данных аварийных режимов;
- ведение архива данных нормальных и аварийных режимов, просмотр архивных данных в графическом и табличном виде;
- осциллограммы переходных процессов;
- таблицы событий;
- передача и ретрансляция данных нормальных и аварийных режимов по резервируемым каналам связи с использованием различных телемеханических протоколов;
- обеспечение информационной безопасности на основе разграничения прав доступа пользователей;
- взаимодействие со сторонними подсистемами автоматизации и оборудованием различных производителей.

Основные компоненты платформы

1) «Конфигуратор»

Предоставляет возможность задания карт настройки конфигурации системы. Серверный компонент.

2) «OPC-сервер НЕВА»

Обеспечивает предоставление данных из ПТК «НЕВА» в смежные системы с использованием интерфейса OPC. Серверный компонент.

3) Модули связи с БРКУ и «НЕВА-РАС» (многофункциональное устройство БРКУ 2.0 и регистратор аварийных событий «НЕВА-РАС» производства ЗАО «НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»).

Обеспечивает обмен данными с контроллерами БРКУ, РАС, прием осциллограмм, формирование таблицы событий. Серверный компонент.

4) «НЕВА-Телемеханика»

Осуществляет обмен данными с устройствами различных производителей по различным протоколам передачи данных. Выполняет сбор и передачу сигналов ТИ, ТС и команд ТУ по каналам связи по нескольким направлениям (например, между энергообъектом и диспетчерским управлением). Поддерживает большое число протоколов передачи данных, включая OPC DA, Modbus TCP/RTU, МЭК-101/104, МЭК-61850 и др. Серверный компонент.

- 5) Модуль «Менеджер OPC-переменных»
Предоставляет инструменты настройки списка PC-переменных (добавление, удаление переменных). Серверный компонент.
- 6) Модуль «Параметры трассировки»
Предоставляет инструменты настройки параметров логгирования: место хранения лог-файлов, содержание лог-файлов, время хранения. Компонент имеет серверную и клиентскую часть.
- 7) Модуль «Редактор серверов»
Предоставляет инструмент для настройки списка серверов (назначение признака основного, резервного сервера и т.д.). Компонент имеет серверную и клиентскую часть.
- 8) Подсистема безопасности
Обеспечивает разграничение доступа к данным, контроль входа в систему. Компонент имеет серверную и клиентскую часть.
- 9) «Управление пользователями»
Предоставляет интерфейс для присвоения логина, пароля, прав доступа пользователей ПО «СКАДА-НЕВА». Компонент имеет серверную и клиентскую часть.
- 10) «Осциллограф»
Обеспечивают просмотр и анализ осциллограмм, результатов ОМП. Клиентский компонент.
- 11) Программа «НЕВА»
Предоставляет интерфейс для управления контроллерами БРКУ, регистраторами «НЕВА-РАС», вызова программных компонентов ПО «СКАДА-НЕВА». Клиентский компонент.
- 12) «Таблица событий»
Предоставляет возможность просмотра БД событий, осуществляет звуковое оповещение о событиях. Клиентский компонент.
Имеет разделение видов прав доступа к записям о событиях: либо только просмотр таблицы событий, либо также право на редактирование таблицы событий.

Контакты

Для контактов с командой разработчиков просьба обращаться по следующим контактам:

Ссылка на сайт: www.energsoyuz.spb.ru

Адрес разработчиков и тех поддержки: 194354, Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.5, лит.Б, пом.61Н

Контакты тех. поддержки: 8 (812) 320-00-99, доб.102, 103